

## SERVICE NOTES

First Edition


## Issued by RJA

TABLE OF CONTEN
-----------------

**GENERAL VIEW** PANEL LAYOUT PANEL LAYOUT PARTS LIST **SPECIFICATIONS EXPLODED VIEW** PARTS LIST HOW TO UPDATE THE FLASH MEMORY TEST MODE REPLACING FDD MF355F-3252MG (PNo.01341956) **BLOCK DIAGRAM** CIRCUIT BOARD (MAIN) CIRCUIT DIAGRAM (MAIN) CIRCUIT BOARD (ANALOG) CIRCUIT DIAGRAM (ANALOG) CIRCUIT BOARD (PANEL) **CIRCUIT DIAGRAM (PANEL)** CIRCUIT BOARD (PS.AMP) CIRCUIT DIAGRAM (PS.AMP)

目次	Page
概観図	1
パネル配置図	1
パネル配置図パーツリスト	1
主な仕様	
分解図	3
パーツリスト	4
フラッシュメモリーのバージョンアップの方法	6
テストモード	6
FDDの交換について(PNo.01341956)	9
ブロック図	9
基板図 (MAIN)	10
回路図 (MAIN)	
基板図 (ANALOG)	12
回路図 (ANALOG)	13
基板図 (PANEL)	14
回路図 (PANEL)	15
基板図 (PS.AMP)	16
回路図 (PS.AMP)	16

## GENERAL VIEW/概観図




## Copyright © 1998 by ROLAND CORPORATION

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form without the written permission of ROLAND CORPORATION. 本書の一部、もくしは全部を無断で複写・転載することを禁じます。


## ■Roland

## PANEL LAYOUT/パネル配置図

FRONT VIEW/正面図



## REAR VIEW / 背面図



## PANEL LAYOUT PARTS LIST/パネル配置図パーツリスト

No.	<b>Part Number</b>	Part Name	No.	Part Number	Part Name
1	00894001	JACK YKB21-5142	15	01561456	LENS B
2	22495576	A S-BUTTON LX BLK	16	01561434	RUBBER SW C
3	01561423	RUBBER SW B	17	22485303	D R-KNOB L BLK 248-303
4	01561478	LENS D	18	13429911	COMPUTER TERMINAL TCS7927-28-401
5	01121689	LED (Green & Red) SPR-325MVWT31	19	00899223	SLIDE SWITCH SSSF124-S06N1
6	71013990	LCD UNIT	20	13429676	JACK YKF51-5048
7	01344789	DISPLAY COVER	21	13449283	JACK HLJ7101-01-3010
8	01344923	RUBBER SW A	22	13449284	JACK HLJ7001-01-3010
9	01341956	FDD UNIT MF355F-3252MG	23	01454945	SLIDE SWITCH SSSF112-S06N1
10	01344934	POT DUST COVER	24	00451445	JACK YKC21-3040
11	22485298	I S-KNOB S DWG/LCG	25	13279884	ROTARY POT. RK09K1110 10KB
12	00671556	SLIDE POT. EWANNKX10B14	26	13449252	JACK YKB21-5006
13	01561445	LENS A	27	23425740	AC INLET INL-8 10A/125V 2P PO
14	01561467	LENS C			

## **SPECIFICATIONS**

## MT300s: Music Player

#### <Sound Source> Conforms to GM/GS

```
Max.Polyphony
Tones
```

●Master Tuning

415.3 Hz ~ 466.2 Hz (0.1 Hz Step)

Transpose

Playback Transpose (-24~+24 Half-steps)

369 variations (incl.8 drum sets,1 SFX set)

Reverb(8 types), Chorus(8 Types)

#### <Composer>

Metronome

Beat: 2/2,0/4,2/4,3/4,4/4,5/4,6/4,7/4,3/8,6/8,9/8,12/8 Volume:10 levels Metronome Pattern: 11 patterns Sounds: 4 types

Tracks

5/16 tracks

Song

Note Storage

Approx. 30,000 notes ● Tempo

Quarter note =  $20 \sim 250$ Resolution

120 ticks per quarter note

Recording Method

Realtime (Replace, Mix, Auto PunchIn, Manual PunchIn, Loop, Tempo)

Edit

Copy, Quantize, Delete, Insert, Erase Transpose, Part Exchange, Note Edit, PC Edit

RhythmPattern

30 types

Control Song Select, Reset, Stop, Play, Rec, Bwd, Fwd, All Song Play

Track Select, Count In Marker Set, Repeat Tempo Mute

## < DiskDrive / Disk Storage>

3.5 inch Micro Floppy Disk

Disk Format 720K bytes(2DD)

1.44M bytes(2HD) Songs

max. 99 songs

Note Storage approx. 120,000 notes(2DD)

approx. 240,000 notes(2HD) Playable Software

Standard MIDI File (Format0/1) Roland Original Format(i-Format)

Save

Standard MIDI File (Format0) Roland Original Format(i-Format)

## 主な仕様

## MT300s: ミュージック・プレーヤー

#### <音源> GMシステム / GSフォーマット対応

## 最大同時発音数

音色

369 音色 (ドラムセット8、効果音セット1含む) マスター・チューン

415.3 Hz ~ 466.2 Hz ( 0.1 Hz 単位 ) トランスポーズ プレイバック・トランスポーズ - 24~+24、半音単位)

エフェクト リバーブ(8タイプ)、コーラス(8タイプ)

## <コンポーザー>

メトロノーム

拍子 2/2,0/4,2/4,3/4,4/4,5/4,6/4,7/4,3/8,6/8,9/8,12/8 音量調節:10段階 メトロノーム・パターン: 11 種類

音色:4種類

トラック数 5 / 1 6 トラック 記憶曲数

記憶音数

約 30,000音

テンポ

4分音符=20~250 分解能

120 クロック / 4 分音符

リアルタイム(Replace, Mix, Auto Punch In, Manual Punch In, Loop, Tempo)

ビート・マップ エディット コピー、クオンタイズ、デリート、インサート、

イレース、トランスポーズ、パート・エクスチェンジ、 ノート・エディット、PCエディット リズム・パターン

30パターン コントロール

曲選択、曲の頭、停止、再生、録音、巻戻し、 早送り、全曲再生

トラック選択、カウントイン マーカーセット、リピート テンポ・ミュート

#### <ディスクドライブ/記憶媒体>

3.5インチ・フロッピー・ディスク・ドライブ

ディスク・フォーマット 720K バイト(2DD) 1.44M バイト(2HD)

記憶曲数 最大99曲

記憶音数 約 120,000 音(2DD)

約 240,000 音(2HD)

SMF フォーマット(0/1) ローランド・ピアノ・デジタル対応ディスク (i-フォーマット)

SMF フォーマット(0)

ローランド・ピアノ・デジタル対応フォーマット(i-フォーマット)

### <Others>

Rated Power Output

10 W x2 Speakers

10cm x 2

Display Beat Indicator

Large custom LCD, Bouncing Ball

Language

English/Japanese Lyrics

Yes(Built-in Display, MIDI Out) Control

Volume

Microphone Volume, Microphone Echo Speaker switch, Reverb switch(OneTouch 3 types)

●Connectors

Output jacks (Stereo, RCA-Pin) Microphone jack(with echo) Headphone jack (StereoMini) MIDI IN /MIDI OUT connectors

Computer connector Expression iack Start/Stop jack

●Power supply AC117V/AC230V/AC240V

Power Consumption

34W(117V)/34W(230V)/34W(240V)

Dimensions

394 mm(W) x 223 mm(D) x 207 mm(H) 15-9/16(W) x 8-13/16 (D) x 8-3/16(H)

Weights

4.2 kg / 9lbs 5 oz

Accessories

Owner's manual English (71120834) Power cord AC100V: (13499219) AC117V: (13499220)AC230V: (13499221)

AC240VA: (13499222) Euro Converter Plug (00905234) Music File Disk English (01456401) MIDI cable (23485228)

### <その他>

定格出力 10W x2 スピーカー 10cm x 2 表示器 . ビート・インジケーター 大型専用 LCD、バウンシング・ボール 日本語/英語 可能(本体表示器、MIDI Out) 日本語歌詞表示 片仮名 コントロール ボリューム、 マイク・ボリューム、マイク・エコー スピーカ・スイッチ、 リバーブ・スイッチ (ワンタッチ3タイプ) アウトプット端子(ステレオ、RCA ピン・タイプ) マイク入力端子(エコーつき) ヘッドホン端子(ステレオ、ミニ・タイプ) MIDI IN 端子 / MIDI OUT 端子 コンピューター端子 エクスプレッション端子

## AC100V(50/60Hz)

消費電力

外形寸法

394 mm(幅) x 223 mm(奥行) x 207 mm(高さ) 

スタート・ストップ端子

4.2 kg

付属品

取扱説明書 日本語 (71013223) (71120834)

保証書 (40232334) 電源コード100V用 (13499219) ミュージックデータ・ディスク/日本語

(17048909) MIDケーブル (23485228)


別売品

ローランド・マイク(DR-10/20) MIDI ケーブル(MSC-15/25/50) コンピューター・ケーブル(RSC-15APL/RSC-15AT/RSC-15N) MIDI インプリメンテーション

ペダル・スイッチ エクスプレッションペダル ステレオ・ヘッドホン(RH-80/20) MT-300S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

## A EXPLODED VIEW/分解図



clamping and dressing.

: 修理等でワイヤリングを交換したり、位置を変えた場合には必ず元の状態に 戻して下さい。

40011501

Pan Machine Screw W/SW M3×8 BZC

## PARTS LIST/パーツリスト

SAFETY PRECAUTION: The parts marked △ have safety related characteristics Use only listed parts fo

安全上の注意:

△が付いている部品は、安全 上特別な規格でつくられたも のです。 交換の際は、指定された部品 番号以外の部品は使わないよ うにして下さい。

CONSIDERATIONS ON PARTS ORDERING When ordering any parts listed in the parts list, please specify the following items in the order sheet PART NUMBER DESCRIPTION MODEL NUMBER 22575241

Sharp key C-20/50 Knob (orange) DAC-15D 2247017300 Failure to completely fill the above items with correct number and description will result in delayed or e-パーツ発注に関するお願い

オーダーシートには、必ず下記の4項目は正確に記入して下さい。(例外は除く) 必要数 パーツナンバー 10 22575241 使用機種 品名 2247017300 Knob (orange) もし記入洩れ、誤記等が有る場合、必要部品が発送できなかったり、大幅な遅れの原因になりま

す。御協力をお願いします。

PSB : POWER SWITCH BOARD ASSY AB : ANALOG BOARD ASSY MB : MAIN BOARD ASSY AMP : AMP BOARD ASSY PANEL: PANEL BOARD ASSY : LED BOARD ASSY

: VOLUME BOARD ASSY

EB : ENCODER BOARD ASSY PB : PHONES BOARD ASSY

VB

## CASING ケース

# 71120812 FRONT PANEL ASSY (ENGLISH) # 71013356 FRONT PANEL ASSY (JAPANESE)

NOTE : There are two types of FRONT PANEL ASSY, English version and Japanese version.

When ordering this parts, please order specify parts.

: FRONT PANEL ASSYには海外用(英語表記)と国内用(日本語表記)があります。

FDD Insulator

Encoder Knob

Volume Knob

Power Switch Button

補修用部品を要求される際は、適切な部品をオーダーして下さい。

00904434 HANDLE

HANDLE CUSHION 01455090

01344967 FOOT

01344789 DISPLAY COVER

01344934 POT DUST COVER

01344912 REAR PANEL

01561445 LENS A LED Lens 01561456 LENS B LED Lens 01561467 LENS C LED Lens LED Lens 01561478 LENS D

SPEAKER DUST COVER # 01455023

## CHASSIS / シャーシ

# 01344878 CHASSIS COLLAR 22165134 22265242 DD INSULATOR 01344901 PHONES HOLDER

01344889 SPEAKER COVER 00909067 HANDLE HOLDER

## KNOB, BUTTON / つまみ、ボタン

D R-KNOB L BLK 248-303 22485303 22485298 I S-KNOB S DWG/LCG 22495576 A S-BUTTON LX BLK 01344923 RUBBER SW A 01561423 RUBBER SW B RUBBER SW C # 01561434

## SWITCH / スイッチ

#\_\_\_\_ 01453245 SDDLB1-B2-D-2 TV-5 Push Switch SW1 on PSB SSSF112-S06N1 # 01454945 Slide Switch SW2 on AB 00899223 SSSF124-S06N1 Slide Switch SW1 on AB

### JACK, SOCKET / ジャック、ソケット

13449284	HLJ7001-01-3010	Expression	JK5 on AB
13449283	HLJ7101-01-3010	Start/Stop	JK7 on AB
13429911	TCS7927-28-401	Computer	JK3 on AB
13449252	YKB21-5006	Mic	JK2 on AB
00894001	YKB21-5142	Phones	JK4 on PB
00451445	YKC21-3040	Output	JK1 on AB
13429676	YKF51-5048	MIDI	JK6 on AB

## DISPLAY UNIT 表示ユニット

# 71013990 LCD UNIT

#### DISK DRIVE UNIT / ディスク・ドライブ・ユニット

<u>↑</u> 01341956 MF355F-3252MG FDD Unit

## POWER SUPPLY UNIT/ 電源ユニット

Switching Regulator # **∧** 01345078 KW1AA262

#### SPEAKER / スピーカー

# 101344790 CR100037-01 Full-Range Speaker

#### PWB ASSY/基板完成品

# E	₹ 71013389	MAIN BOARD ASSY
#	71013890	AMP BOARD ASSY
#	71013889	ANALOG BOARD ASSY
#	71013923	ENCODER BOARD ASSY
#	71013290	INLET BOARD ASSY
#	71013934	LED BOARD ASSY
#	71013878	PANEL BOARD ASSY
#	71013901	PHONES BOARD ASSY
#	71013867	POWER SW BOARD ASSY
#	71013945	VOLUME BOARD ASSY

01344278	HD6437034AD72F	CPU	IC3 on MB
01341167	LH28F400SUT-NF60	Flash Memory	IC38 on MB
01126778	24LC01BT-I/SN	EEPROM	IC32 on MB
01348245	LH5S46NH DEMO	Mask ROM	IC15 on MB
01344256	TC5316200CF-HA01(TZ)	Mask ROM	IC18 on MB
01126612	TC514260DJS-60(YEL)	DRAM	IC22 23 on MB
00343823	M60205-0601FP	Custom IC	IC8 on MB
00897078	RA01-005 (TC170C200AF-005)	Custom IC	IC13 on MB
15269201H0	HD74LS04FPEL	TTL	IC15 on AB
15289402	TA78L05F(TE12L)	Voltage Regulator (+5V)	IC6 on MB
15199286	AN78L05M-(E1)	Voltage Regulator (+5V)	IC10 on AB
15199188	AN78M09F	Voltage Regulator (+9V)	IC17 on AB
15199189	AN79M09F	Voltage Regulator (-9V)	IC20 on AB
00902412	BA3812L	Filter	IC5 6 on AB
15199780	HD63266F	FDC	IC2 on MB
15199937	M51953BFP-600C	Reset IC	IC11 on AB
15289109	M5216FP-600D	OP Amp	IC4 on AB
15189261	M5218AFP-600E	OP Amp	IC1-3 16 on AB
15189250	M5218AL	OP Amp	IC1 on AMP
15289105	UPC4570G2-T2	Bipolar OP Anp	IC4 12 on MB,IC7 8 on AB
01238012	M65850P	Echo IC	IC9 on AB
15289125	PC-410T 178φ	Photo Coupler	IC14 on AB
15289712	M5M34051FP-42A	Transceiver	IC12onAB
00232567	PCM69AU-1/T2	DAC	IC5 on MB
15259740T0	TC74HC139AF(EL)	CMOS	IC1 on PANEL
15259823T0	TC74HC574AF(EL)	CMOS	IC3 on PANEL
15259884	TC7S08F(TE85L)	CMOS	IC33 on MB,IC19 on AB
15259885	TC7S32F(TE85L)	CMOS	IC11,26 on MB
15259887	TC7SU04F(TE85L)	CMOS	IC13 on AB
00127490	TC7W08F(TE12L)	CMOS	IC19 on MB
00232645	TC7W14F(TE12L)	CMOS	IC35 on MB
15249111	TC7WU04F(TE12L)	CMOS	IC10 on MB
01349590	TC7WU04FU(TE12L)	CMOS	IC7 on MB

## TRANSISTOR / トランジスター

15119132	2SA1015-GR(TPE2)	Transistor	Q11 14 on AMP
15309101	2SA1037KR T146	Transistor	Q10 on AB
15119823	2SB1375	Transistor	Q1 5 on AMP
15129151	2SC1815-GR(TPE2)	Transistor	Q9 12 on AMP
15319101	2SC2412KR T146	Transistor	Q11-13 on AB
15319105	2SC3326-A	Transistor	Q1-6 on AB
15129844	2SD2012	Transistor	Q4 8 on AMP
15139124	2SK363-GR(TPE2)	Transistor	Q10 13 on AMP
15329507	DTA114EKT146	Transistor	Q9 on AB
15129198	DTA124ESTP	Transistor	Q14 on AB
15329516	DTC114EKT146	Transistor	Q1 5-11 on PANEL
15129197	DTC144WSTP	Transistor	Q15 on AB
00898201	RN2421(TE85L)	Transistor	Q1 on MB,Q2-4 on PANEL

4

# 17048909

# 71120834 # 71013223 Music Data Disk (Japanese)

OWNER'S MANUAL SET

OWNER'S MANUAL SET

DIC	DE / ダイオ	<b>-</b>		
	15019126	1SS133 T-77	Switching Diode	D1-10 on AMP
	15339120T0	1SS302(TE85R)	Diode Array	DA2 on AB
	01121323	DA204U T106	Diode Array	DA2 4 on MB,DA1 3-5 on AB
	15339105	DAN202K T146	Diode Array	DA1-13 50 on PANEL
#	01561312	RD30E-TBB4	Zener Diode	D3-8 on AB
<u>^</u>	15039142	S5688G(TPB5) 1A/400V	Rectifier Diode	D2 on AB
ıFı	· O / 発光ダイ:	オード		
	00560745		LED (CREEN)	D9 on PANEL
		SLR-325MCT31	LED (GREEN)	-, ,
	00348490	SLR-325VCT31	LED (RED) LED (GREEN&RED)	D2-8 on PANEL D0 on LB
	01121689	SPR-325MVWT31	LED (GREEN&RED)	D11-15 on PANEL,D9 on LB
RES	SISTOR / 抵	抗		
#	01455989	ERDS1VJ101T	1/2W	R75 91 on AB
	00126112	EXBV8V101JV	R Array	RA31 38-40 on MB
	15409113	EXBV8V103JV	R Array	RA13-18 20-23 34 35 41 on MB
	01013578	EXBV8V470JV	R Array	RA2 3 5 19 24-27 29 30 32 on MB
	15399965	RCE9A103JAG7A	R Array	RA1 4 6 7 12 28 on MB
#	01450978	RF50S T52 0R1 OHM J	Fuse Resistor	R13 on AMP
	01238389	SR50TR 680 J	1/2W	R4 10 on AMP
P∪.	TENTIOMET	OR / ポリューム		
	00671556	EWANNKX10B14	Rotary Volume	VR1 on VB
	13279884	RK09K1110 10KB	Rotary VR Volume	VR1 2 on AB
	13417004	ARO/KITTO TORD	Rotary VK Volume	TRI 2 OII AD
		コンデンサー		
$\triangle$	01453278	DE1307E 472M-KH	Ceramic Capacitor	C20 on IB
INI	DICATOR. C	OIL, FILTER インジケーター、:	コイル、フィルター	
	12449355	FBR07HA850TB00	Ferrite Beads	L1-14 on AB
#	01455623	N2012Z102T01	Ferrite Beads	L1-19 on MB
#	01459178	PLH11B8002R2P01B1	Coil	FL1 on IB
CR'	YSTAL, RES	ONATOR / クリスタル、発振子		
	00894034	MA-406 16.000MHZ TE24	X'tal	X1 on MB
	00894023	MA-406 20.000MHZ TE24	X'tal	X3 on MB
	00901912	MA-406 24.576MHZ TE24	X'tal	X2 on MB
ENG	CODER / I			
	01013223	EVQ VEM F01 24B	Rotary Encoder	EN1 on EB
СО	NNECTOR /	コネクター		
	13369924	53253-0210	(2P)	CN100 on AMP
	13369925	53253-0310	(3P)	CN2 on MB,CN4 on AB,CN4 on PANEL
	13369926	53253-0410	(4P)	CN14 on AB
	13369928	53253-0610	(6P)	CN6 on AB
	13369929	53253-0710	(7P)	CN2 on AB
	13369931	53253-0910	(9P)	CN7 on MB
	13369933	53253-1110	(11P)	CN3 on AB
	13369934	53253-1110	(117) (12P)	CN6 on MB
	13369939	53253-1210	(3P)	CN16 on EB
	13369942	53254-0510	(6P)	CN9 on PB
#			` '	
#	01451556	53313-1415 5483 04AV	(14P)	CN2 on AMP
	13439372	5483-04AX	(4P)	CN4 on DSD
/!\	13369898	B2P3-VH 7A/250V	(2P)	CN1 are A.P.
	13369503	B7B-PH-K-S	(7P)	CN7 on AB
	13369516	B9B-PH-K-S	(9P)	CN1 on MP
	13369877	PS-34PE-D4T1-B1-K	Header (34P)	CN1 on MB
WIF	RING, CABL	E / ワイヤリング、ケーブル		
#	01454312	W1 11X130 UL1061 28AWG		CN3 on AB-CN11 on MB
#	01454323	W2 7X260 UL1061 28AWG		CN1 on AB-CN10 on MB
#	01454345	W3 9X260 UL1061 28AWG		CN7 on AB-CN9 on MB
#	01454356	W4 3X220 UL1061 28AWG		CN4 on PANEL-CN15 on LB
#	01454367	W5 3X340 UL1061 28AWG		CN16 on EB-CN2 on MB
#	01454378	W6 6X110 UL1061 28AWG		CN6 on AB-CN9 on PB
#	01454378	W7 9X330 UL1061 28AWG		CN7 on MB-CN1 on PANEL
**	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	201110		

				Jun. 1998
#	01454390	W8 12X310 UL1061 28AWG		CN6 on MB-CN2 on PANEL
#	01454412	W9 7X330 UL1061 28AWG		CN2 on AB-CN11 on VB
#	01454423	W10 UL1672 INL-PWR		CN5 on IB-CN4 on PSB
#	01454434	W11 UL1672 INL-SWR		CN6 on IB-CN1 on Switching Regulator
#	01454445	W12 8X150 UL1007 24AWG		CN2 on Switching Regulator-CN10 on AB
#	01454456	W13 4X220 UL1007 24AWG		CN3 on Switching Regurator-CN3 on AMP
#	01454467	W14 UL1007 22AWG SP		Speaker-CN2 on AMP
#	01454478	W15 4X210 UL1061 28AWG		CN14 on AB-CN1 on AMP
#	01454489	W16 4X250 UL1061 28AWG		CN4 on AB-FDD
#	01454490	W17 UL1061 28AWG LCD		CN5 on MB-LCD
#	01454501	W18 FDD FLAT CABLE 34P		FDD-CN1 on MB
		Aダンレット		
Æ	23425740	INL-8 10A/125V 2P PO	AC Inlet	JK1 on IB
S	CREW / ネ	ジ類		
	40011056	Binding Taptite B 3×6 ZC		
	40011067	Binding Taptite B 3×8 ZC		
	40011312	Binding Taptite P 3×8B ZC		
	40011267	Binding Taptite P 3×6 ZC		
	40011278	Binding Taptite P 3×8 ZC		
	40011334	Binding Taptite P 3×12 BZC		
	40012478	Binding Taptite P 4×8 ZC		
	40011501	Pan Machine Screw W/SW M3×8 BZC		
	40012889	Pan Machine Screw W/SW+PW M3×12 ZC		
	40012878	Pan Machine Screw W/SW+PW M3×10 ZC		
#	40340067	Pan Cup Taptite B 3×8 BZC		
PA	CKING CAS	SE / 梱包材		
#	01344756	PACKING CASE		
#	01344734	PAD L		
#	01344745	PAD R		
#	01562967	UPPER PAD		
#	01562978	CODE PAD		
MIS	CELLANE	OUS その他		
	12199584	M1698	Grounding Terminal	TER1 on AB
#	12169323	TR-1	TR Spacer	on LB
	40017378	CS-7	Coating Clip	
	40016512	80M/M T-185	Insulok Tie	
AC	CESSORIE	ES(Standard) / 標準付属品		
	13499219	AC Cord Set (100V detachable)	DC-382-J01 VFF2P	
<u>^</u>	13499220	AC Code Set 120V	UC-713-J01 SJT2P18AWG6	0
	13499221	AC Code Set 230V	EC-511-E07 H03VVH2-F 2P	
	13499222	AC Code Set 240VA	SC-078-J02 ES206-75HMA	
	00905234	Euro Converter PlugECP01-5A	230V	
	23485228	MIDI Cable 1M 348-228		
#	01456401	Music File Disk (English)		
#	17048909	Music Data Disk (Japanese)	100V Version only	

100V Version only

ENGLISH JAPANESE

## HOW TO UPDATE THE FLASH MEMORY フラッシュメモリーのバージョン アップの方法

With the productions, you can make the software update by floppy Mにフラッシュメモリーが使用されています。 disks via internal FDD. Please refer to the following "Update これらの製品は、内臓のディスクドライブより最新のプログ Procedure.'

MT-300S uses Flash Memory for the main program registration. MT - 300Sは初期に生産された製品に限り、プログラムRO

ラムをロードすることにより、バージョンアップを 行なうことが可能です。手順は下記のとおりです。

\*プログラムROMにマスクROMが使用されている製品に ついては、基板ごと最新のものと交換するか、マスクR OMを最新のものに交換してください。

### 用意するもの

• M T - 300S Ver. Up Disk (部品番号 17048697)

## **Output** Update Procedure

♦ Required Item

- 1. Insert the MT-300S Ver. Up Disk into the disk drive. Turn the power ON while holding [Tempo] and [Metronome] buttons.
- 2: All of the LEDs on the panel blink as follows.

Normal : Blinks slowly

Error : Repeat quick double brink

• MT-300S Ver. Up Disk (P/No.17048697)

3: When it is in normal condition, LCD may show "Flash ROM Update" for a moment and loading the program will be started. During the update, LCD will display as follows."

- バージョンアップ作業
- 1.本体にバージョンアップディスクを入れ、[テンポ][メ トロノーム]ボタンを押しながら 電源を入れます。
- 2.パネル上のすべてのLEDが次のように点滅します。 正常な場合 ... ゆっくりと点滅します エラーがある場合 ... 2回早い点滅を繰り返します
- 3.エラーがなければLCDに「FlashROM Updater」と表示 され、その後、自動でバージョンアップが始まりま す。その時LCDは以下のような表示になります。

\*detelelelek: ##/Ø8

The \*\*\*\*\*\* and "##" part shows the working condition. Refer to the following.

\*\*\*\*\* : ... Reading (now loading the program)

: ... Writing (now writing the program)

: ... counts from 01 to 08

4: When the update procedure is normal ended, "finished" will be displayed to the LCD. Turn ON the power again and confirm the System Version number and execute Test Mode.

If "finished" has not been displayed to the LCD display, turn OFF and ON the power again and retry the update procedure from the first. If the result is the same, contact Roland Service Center.

\*\*\*\*\*と##には下記のような表示が現れ、作業 状態を知らせます。

\* \* \* \* \* : ... Reading (プログラム読み込み中 )

: ... Writing (プログラム書き込み中)

## :...01~08の数字

4.アップデートが問題なく終了すればLCDに「finished」 と表示されます。

再度電源を入れ直し、テストモードにてビルド番号と 動作を確認して下さい。

「finished」と表示されなかった場合は一旦電源を切 り、もう一度手順1からやり直して下さい。

それでも正常に終了しなかった場合はローランドサー ビスセンターまでお問い合わせ下さい。

## **TEST MODE**

### \* Required Items

- MIDI Cable
- Computer Test Cable for Sound Canvas SC-88 (P/No. 17049906)
- 3.5inch Floppy Disk (Formatted) (2HD: 1.44MB×1, 2DD: 720KB×1)
- Expression pedal EV-5
- Foot Pedal DP-6
- Microphone
- Oscilloscope

### 1. Entering test mode

After turning on the power, press the [Metronome] button while holding down the [Song] and [Count In] button to enter the Test Mode. The following display will appear, and you will enter test mode.

MT300s U\*\*\* B\*\*\* JIG[]## akakak:

version number

B\*\*\* : build number (This is for factory use only)

\*\*\* destination region (DOM: 100V specs, EXP: 117/ 230/240V specs)

C\*\*\* : CPU build number (This is for factory use only)

\* (Build number) and (CPU build number) are generally not displayed in the LCD, but some units of the initial production may display these. As this numbers are displayed for factory purpose, please ignore when you execute Test mode during the repair.

Press the [Transpose] button to move to item 2

\* To advance to the next item you will generally use the [Transpose] button.

For some items, you will advance automatically, so refer to the explanation of each item.

- \* If you wish to exit test mode during this procedure, turn off the power.
- 2. Device check and display of ROM version, etc.

During the device check, the following display will appear.

## \*用意するもの

MIDIケーブル

テストモード

・コンピューター・テストケーブル

(サウンド・キャンバスSC-88用 Part No.17049906) フォーマット済みフロッピーディスク

(2HD: 1.44MB, 2DD: 720KB 各 1 枚)

・エクスプレッションペダルEV-5

・フット・ペダルDP-6

・マイク

・オシロスコープ

### 1. テストモードに入る

本体電源ON後に[曲]、[カウントイン]ボタンを押しな がら [メトロノーム]ボタンを押して下さい。

LCDが以下のように表示され、テスト・モードに入り ます。

V\*\*\* : バージョン番号

B\*\*\* : ビルド番号(サービス修理に おいてはこの番号は関係ありません。)

: 仕様地域(DOM:100V仕様、EX

P:海外仕樣)

C\*\*\* : CPUビルド番号(サービス修理において はこの番号は関係ありません。)

\*ビルド番号、CPUビルド番号は表示されるものとさ れないものがあります。

(これらの表示はサービス的には意味を持ちません ので、表示、非表示に関わらず無視して下さい。)


移調]ボタンを押すと項目2に移ります。

\*項目を進めるには、基本的に[移調]ボタンで行って 下さい。

項目によっては自動で次に進むものもあるので、各項 目の説明を参照して下さい

2. デバイス・チェックとROMバージョン等の表示

デバイス・チェックの最中は、LCDが以下のような表 示になります。



If a problem is found, the following error display will appear.

DEVICE (Error content)

Err PROGRAM ROM Program (Flush or mask ROM) fault Err DRAM Work DRAM read/write fault Err Wave ROM Wave ROM data content fault Err RAM for DSP DSP RAM read/write fault Err EEPROM EEPROM read/write fault Err DATA ROM DATA ROM data content fault Err DATA TYPE DATA ROM type check fault FDC EXISENCE PORT fault Err FDC EX PORT

If the test results were OK, the following display will appear. (If the test result were NG, press [Transpose] to advance to next test item.)

O K の場合は以下のように表示されます。

| DEVIC | MT300s U\*\*\*\* B\*\*\*
| OK \*\*\* C\*\*

Press the [Transpose] button to advance to item 3.

#### 3. Button and LED check

All LEDs will light, and the following display will appear.

[移調]ボタンを押すと項目3に進みます。

ストモードを進めて下さい。

### 3.ボタン及びLED類の確認

LEDが全て点灯し、LCDが以下のように表示されます。

Nの場合は下記のようにエラー表示されます。

Program ROM

DSP用RAM

**EEPROM** 

エラー表示が出た場合には、[移調]ボタンを押してテ

Working DRAM Wave ROM

Data ROMチェックサムエラー

Data ROM種別照合エラー

FDC existence port エラー

DEVICE (エラー内容)

エラー内容 不良デバイス

Err PROGRAM ROM

Err DRAM

Err Wave ROM

Err RAM for DSP Err EEPROM

Err DATA ROM

Err DATA TYPE

Err FDC Ex Port



Note: If you wish to check item 3, do not press the [Transpose] button first.

If you press the [Transpose] button first, you will advance to item 4.

Once you begin the checking process for this test item, it is not possible to advance to the next item before testing all buttons.

Press the following buttons, and confirm that a sound is heard and that the button LED goes dark.

[Marker A] [Marker B] [Repeat] [Transpose] [Count In] [Metronome] [Play] [Rec]

Press the following button twice, and confirm that a sound is heard and that the button LED changes from orange to green to dark.

#### [R] [1] [2] [3] [4]

Press the following button twice, and confirm that a sound is heard and that the button LED on the left side of the display changes from orange to green to dark, and that the

display changes from orange to green to dark, and that the button LED goes dark the second time.

#### [Song]

Press the following buttons, and confirm that a sound is heard and that the characters shown in the LCD disappear.

[Marker Clear]...M, [Beat]...B, [Tempo]...T, [Menu]...M, [Disk]...D, [Tune]...T

[Reverb]...R, [Edit]...E, [Reset]...R, [Stop]...S, [Bwd]...B, [Fwd]...F, [16Track]...1

注意:項目3の確認を行う場合は、最初に[移調]ボタンを押さないで下さい。

最初に[移調]ボタンを押すと、項目4に移って しまいます。

確認作業に入った場合、すべてのボタンのテストを終 了させない限り次の項目に進まないようになっていま す。

以下のボタンを押し、音が出て各ボタンのLEDが消灯 するのを確認して下さい。

[マークA] [マークB] [繰返し] [移調] [カウントイン] [メトロノーム] [再生] [録音]

以下のボタンを2度押し、音が出て各ボタンのLEDがオレンジ色、緑色、消灯と変化するのを確認して下さい。

## [R][1][2][3][4]

以下のボタンを2度押し、音が出てディスプレイ左端のLEDがオレンジ色、緑色、消灯と変化するのを確認して下さい。

### [曲]

以下のボタンを押して、LCDに表示されている対応する文字が消えるのを確認して下さい。

[マーク取り消し]...M、[拍子]...B、[テンポ]...T、[メニュー]...M、[ディスク]...D、[チューニング]...T

[リバーブ]…R、[エディット]…E、[曲の頭]…R、[停止]…S、[巻戻し]…B、[早送り]…F、[16トラック]…1 (文字はLCD左から順番に) If all buttons are normal, you will automatically advance to item 4.

## 4. Checking the effect sound and speaker panning etc.

The following display will appear and LEDs of [Track], [Count In], [Metronome] will blink red.

トイン、メトロノームの各LEDが赤点滅します。 \_\_\_\_\_\_

FAN

チェック

Press the following buttons to check the effect sound and the panning etc.

BUTTON	PANNING	TONE	EFFECT	INDICATION of LCD
[R]	CENTER	PIANO	none	DRY
[1]	CENTER	PIANO	CHORUS	CHORUS
[2]	CENTER	PIANO	REVERB	REVERB
[3]	CENTER	PIANO	RESONANCE	RESONANCE
[4]	LEFT	440Hz sine wave	none	PAN L
[Count In]	RIGHT	440Hz square wave	none	PAN R
[Metronome]	CENTER	440Hz sine wave	none	PAN LR

Press the [Transpose] button to advance to item 5.

## 5. Pedal operation check

Connect the Expression pedal and Foot pedal Expression to the Expression Pedal Jack and Start/Stop Jack.

LEDs of [R] [1] buttons blink red and the following display will appear.

以下の各ボタンを押してエフェクト音のチェック及 び、パンニング等のチェックを行って下さい。

ボタンが全て正常であれば自動的に項目4に移ります。 4. エフェクト音・スピーカー・パンニング等の

LCDの表示が以下のようになり、トラック、カウン


ボタン	パンニング	音色	効果音	LCDの表示
[R]	中央	ピアノ	無し	DRY
[1]	中央	ピアノ	コーラス	CHORUS
[2]	中央	ピアノ	リバーブ	REVERB
[3]	中央	ピアノ	レゾナンス	RESONANCE
[4]	左	440Hz正弦波	無し	PAN L
[カウントイン]	右	440Hz矩形波	無し	PAN R
[メトロノーム]	中央	440Hz正弦波	無し	PAN LR

[移調]ボタンを押すと、項目5に移ります。

## 5. ペダルの動作確認

Expression ペダルとフットペダルをそれぞれ Expression Pedal ジャックとStart/Stopジャックに接続します。

[R] [1]ボタンのLEDが赤点滅をし、LCDが以下のような表示になります。



At this time, you can move to item 6 by pressing [Transpose].

Slowly depress the Expression pedal and confirm that the value on the LCD changes 0 to 9, and that the metronome sound is heard when the display reaches "9." If test ends normally, [R] LED goes dark.

Depress the Foot pedal and confirm that the "ON" displayed on the LCD and metronome sound is heard.

Next release the pedal and confirm that the "OFF" displayed on the LCD. If test ends normally, [1] LED goes dark.

If no problem is found, you will automatically advance to the following item.

この時点で項目6に移るには、[移調]を押して下さい。

Expressionペダルをゆっくり踏み込んで、LCDのEXの値が0~9と徐々に変化し、「9」の時に音が鳴るのを確認して下さい。正常に動作すると[R]ボタンのLEDが消灯します。

フットペダルを踏んで、LCDのSSに「ON」が表示されて音が鳴り、離すと「OFF」が表示されるのを確認して下さい。正常に動作すると[1]ボタンのLEDが消灯します。

2 つとも操作して異常が無ければ、自動で次の項目に 移ります。

### 6. Encoder operation check

The following display will appear.

### 6. エンコーダーの動作確認

LCが以下のような表示になります。

ENCOD	INC:	DEC:
	0	
	_	

Rotate the Encoder clockwise. Value in the LCD increase and when it reaches to "30", "OK" is displayed at INC of the LCD. Next rotate the Encoder counterclockwise. Value in the LCD decrease and when it reaches to "0", "OK" is displayed at DEC of the LCD.


Press the [Transpose] button to advance to item 7.

エンコーダーを時計回りに回すと数値が増え、「30」になるとLCDのINCに「OK」と表示されます。そのまま反時計回りに回すと数値が減り、「0」になるとLCDのDECに「OK」と表示されます。

[移調]ボタンを押すと項目7に移ります。

#### 7. Serial interface check

The following display will appear.




MIDI operation check

Set the computer switch to the MIDI position. " "symbol will be displayed to the middle of "MI" in the LCD.

Using a MIDI cable, connect the MIDI IN to the MIDI OUT located at the back of MT300S.

If the test result is OK, the LCD will indicate "OK" as follows.




· Computer interface operation check

Connect a computer test cable (part no. 17049906) to the Computer connector located at the back of MT300S.

Set the computer switch to Mac, PC-1 or PC-2, an underline will be displayed below the corresponding position (zMc","P1" or "P2") in the LCD. Then turn on the switch of the computer test cable. If the result is OK, "OK" will appear at the each position of the LCD.

### 7. シリアルインターフェースの確認

LCが以下のような表示になります。



• MIDIの動作確認

コンピューター・スイッチをMIDI側にして下さい。 LCDの「MI」の左側に マークが表示されます。

本体背面のMIDI InとMIDI OutをMIDIケーブルで接続 して下さい。

OKならばLCDに以下の様に「OK」が表示されます。

コンピューター・インターフェースの動作確認。

コンピューター・テストケーブル (Part No.17049906) を本体背面のComputer端子に接続して 下さい。

コンピューター・スイッチをMac/PC-1/PC-2に切り替 えると、それぞれLCD上の「Mc」「P1」「P2」に下 線がつきます。ここで、コンピューター・テストケー ブルのスイッチをONにすると正常ならばLCD上の 「Mc」「P1」「P2」に以下のようにそれぞれ「OK」 が表示されます。

Macの場合はコンピューター・テストケーブルの端子

波形をオシロスコープで見て、1 MHzのクロックが出

MIDI	<u>M</u> cOK P1 P2
	MI

\*In the case of computer switch is set to Mac.

In the case of the Mac settings, Check both ends of the white conductor (signal) and black conductor (ground) of the test cable by oscilloscope, and confirm that a 1 MHz square wave is present.

Press the [Transpose] button to advance to item 8.

## 8. Floppy Disk Drive check

\*NOTE: After this check, data within the disks will be lost.

The following display will appear.

No Disk DISK

Prepare the 2DD Disk and 2HD Disk.

Insert a 2DD disk (protect ON) and check the display [2DD: Protected]

Insert a 2HD disk (protect OFF) and check the display [2HD:

If an error occurs, the problems will be indicated as follows.

Unformated-----Disk did not formatted correctory.

NG-----There is a failure in the disk or disk drive.

Press the [Transpose] button to proceed to item 9.

[移調]ボタンを押すと項目8に移ります。

ていることを確認して下さい。

## 8. ディスクチェック

\*注意:このチェックを行うと、ディスクの内容が破 壊されます。

LCDが以下のような表示になります。

あらかじめ用意しておいた2枚のディスクを使用します。 ライトプロテクトをONにした2DDディスクを挿入し

合があります。

て、LCDに「2DD: Protected」と表示されることを確 次にライトプロテクトをOFFにした2HDディスクを挿

入して、LCD「2HD: OK」と表示されることを確認 します。 ディスクを挿入したとき、以下のように表示される場

Unformated・・・ディスクが正しくフォーマットされて いない場合

NG・・・・・・ディスクやFDDに何か不具合がある場合 [移動]ボタンを押すと項目9に移ります。


#### 9. LCD check

When you enter this mode, the entire LCD will go dark.

Next, press the [Transpose] button and confirm that the LCD lights entirely as following.

### 9.LCDチェック


次に[移調]ボタンを押すとLCDが以下のように全点灯 することを確認してください。



Press the [Transpose] button again. Confirm the following display will appear in the LCD.

更に[移調]ボタンを押すとLCDが以下のように表示さ れます

表示が下図と同様であることを確認してください。



Press the [Transpose] button to proceed to item 10.

ここで[移調]ボタンを押すと項目10へ移ります。

LCDが以下のような表示になります。

### 10. Destination region setting

The following display will appear.



"DOM" or "Exp" is indicated at \*\*\*

Now press the [Beat] button to select DOM (100V) specifications, or press the [Tempo] button to select EXP (117/ 230/240V) specifications.

\* When you enter this setting, the MT300S will automatically return to the factory settings.

Press [Transpose] button to proceed to the next test.

## 11. Exiting test mode

Then all test ends, the following display will appear.

\* \* \* にはDOM(国内)またはEXP(海外)が表示されま す。ここで[拍子]ボタンを押すとDOM仕様に、[テン ポ]ボタンを押すとEXP仕様になります。

\* この設定に入るとMT-300sは自動的に工場出荷時の 設定に戻ります。

[移調]ボタンを押すと次のテストに移ります。

### 11. テストモードの終了

10. 仕様地域の設定

すべてのテストが終了すると、LCDに以下のように表 示されます。



To exit test mode, turn off the power.

(If press the [Transpose] button here, you can jump to the first item of the Test Mode.)

## 12. Mic check

After exiting test mode, connect a mic to the Mic In jack and rotate the knobs (Mic Volume and Mic Echo) to verify that each function operates correctly.

ここでもう一度[移調]ボタンを押すと、テストモード の最初に戻ります。

テストモードを抜けるには、一度電源を切って下さ い。

## 12. マイクチェック

リアパネルのMicジャックにマイクを差し込み、Mic Volume/Mic Echoを回してそれぞれの機能が正常に動 作することを確認して下さい。

## REPLACING FDD MF355F-3252MG (PNo.01341956) / FDD MF355F-3252MG (PNo.01341956) の交換について

When replacing MF355F-3252MG, attach 4 adhesive acetate fiber tape (PNo.40122612) (10mm wide) to the new FDD before mounting it on MT-80s (see the figure below).

Important: The tape is to isolate vibration and must be attached.


FDD MF355F-3252MGを新品と交換する場合、FDDをMT-300Sに取り付ける際に、10mm幅のアセテート布粘着テープ (PNo.40122612)を図のように計4本貼ってください(下図参照)。

重要:このテープはFDDの振動音の防止に必要です。

NOTE1: Wrap the tape once around the FDD, covering at least 1mm from the bezel's edge as shown in the figure. Make sure that the tape cannot be seen from the front when MT-80s is assembled. : ベゼルに1mm以上掛かるように一周巻いてください。 NOTE2: Attach the tape along the bottom また、MT-80s本体を組み立てたときに正面方向から surface as shown in the figure 粘着テープが見えないようにしてください。 Attach it to the other side as well. 図のように底面に沿うようにして 反対側も同様にしてください。 About 1—2mm \_ Adhesive acetate fiber tape /アセテート布粘着テープ Bezel (Front Panel) Bottom /ベゼル (フロント・パネル) Screw Hole /ビス穴 NOTE3: Wrap the tape once around and between the screw holes on the bottom surface of the FDD as shown in the figure.
: 図のように底面のビス穴の間を通るよう に一周巻いてください。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

## BLOCK DIAGRAM/プロック図



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

## A CIRCUIT BOARD (MAIN)/基板図 (MAIN)

C

D

F

G H

K


M


0

R

T








MT-300S

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

## A CIRCUIT DIAGRAM (MAIN)/回路図 (MAIN)



B

C

D E

F

J K L


O P Q P MT300s ANALOG SHEET

ON HOME TO SHEET


ON HOME T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


# A CIRCUIT DIAGRAM (ANALOG) /回路図 (ANALOG)



## A CIRCUIT BOARD (PANEL) /基板図 (PANEL)



View from components side.




View from foil side.

## A CIRCUIT DIAGRAM (PANEL) /回路図 (PANEL)

R14 220 Repeat D6 SLR-325VC SLR-325VC Metronome SLR-325VC Count In SLR-325VC Transpose SPR-325MVW Track2 SPR-325MVW Track3 SPR-325MVW Track1 SPR-325MVW TrackR SPR-325MVW Track4 010 1 DTC 114E OS 1 DTC 14EF Q7 DTC114EH Q6 DTC114EH Q5 DTC114EH 011 1 DTC 114EF TC74HC574AF 53253-1210 2 1 DA13 DAN202K SCAN3 Tune 2 PTN3 CBN-A-1 1002 PTN2 CBN-A-1 DA50 3 DAN202K 2 DA4 DAN202K Mark A 1 0 0 2 PTN10 CBN-A-1 DA1 DAN202K DA3 DAN202K Transpose

1 O O 2

PTN5 CBN-A-1 1 Tempo 2 PTN6 CBN-A-1 1 1 2 1 2 DA7 DAN202K DA8 DAN202K DA6 DAN202K Track1 2 PTN20 CBN-A-2 1 Track2 1 O O 2 PTN21 CBN-A-2 Song 2 PTN23 CBN-A-2 Track3 1 O O 2 PTN22 CBN-A-2 Track4 1 O O 2 PTN24 CBN-A-2 1 0 0 2 PTN12 CBN-A-1 1 0 0 2 PTN11 CBN-A-1 1 DA10 DAN202K DA9 DAN202K 16 Part 2 PTN14 CBN-A-1 PTN16 CBN-A-5 PTN17 CBN-A-5



VOLUME BOARD 71013945

MT-300S


Jun 1998

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A CIRCUIT BOARD (PS.AMP)/基板図 (PS.AMP)

## CIRCUIT DIAGRAM (PS.AMP)/回路図 (PS.AMP)

## **Power SW**

## Inlet



C20 DE1307E472M-KH FL1 PLH11B8002R2P01B1

INLET BOARD ASSY 71013290

POWER-SW BOARD ASSY 71013867

## **Amp**

